



CATALOGO LAVAGGIO OCULARE



/
**CATALOGO
LAVAGGIO
OCULARE**



La soluzione sterile salina ha la stessa percentuale di sale del sangue 0,9% e non irrita le mucose.

- È sterile pertanto riduce il pericolo di contaminazione, offre una minor probabilità di reazione con la sostanza contaminante.
- La conformazione del tappo ottimizza la quantità di acqua per irrorare l'occhio.
- La possibilità di comprimere il flacone permette di dosare la quantità di soluzione in base alla necessità.

DROP STAZIONE LAVAGGIO OCULARE

CPS202



Prima stazione di lavaggio oculare in Italia e nel mondo con questo design innovativo, costituita da 2 flaconi di soluzione salina sterile monouso da ml 500 con tappo oculare montato per un utilizzo rapido. Supporto termoformato con parte frontale trasparente con chiusura antipolvere, dotato di specchietto e fornito con viti e tasselli per l'applicazione a parete.

[▶ GUARDA IL VIDEO](#)

DUAL DROP STAZIONE LAVAGGIO OCULARE

CPS209



Prima stazione di lavaggio oculare d'emergenza in Italia e nel mondo con questo design innovativo, contenente 1 flacone di soluzione salina sterile ml 500 e 1 flacone soluzione sterile PH neutro. Supporto termoformato con parte frontale trasparente con chiusura antipolvere, dotato di specchietto e fornito con viti e tasselli per l'applicazione a parete.

[▶ GUARDA IL VIDEO](#)

BUFFET DROP STAZIONE LAVAGGIO OCULARE

CPS211



Prima stazione di lavaggio oculare d'emergenza in Italia e nel mondo con questo design innovativo, composta da 2 flaconi di soluzione sterile a PH neutro da 250 ml, supporto termoformato con parte frontale trasparente con chiusura antipolvere, dotato di specchietto e fornito con viti e tasselli per l'applicazione a parete.

[▶ GUARDA IL VIDEO](#)

KIT LAVAOCCHI

CPS258



Valigetta realizzata in polipropilene antiurto, colore verde, supporto per attacco a parete, maniglia per trasporto, chiusura con 2 clips rotanti. Consigliato per tutte le aziende e su automezzi di trasporto per effettuare un lavaggio oculare d'emergenza e la successiva medicazione.

Contenuto:
1 flac. lavaggio oculare NILO;
1 soluzione sterile per lavaggio oculare da 500 ml SOL004;
1 tappo oculare per SOL004;
2 compresse oculari sterili;
2 buste garza idrofila sterile 18x40 cm;
1 paio di forbici lister 14,5 cm;
1 rotolo cerotto TNT m 5x1,25 cm;
1 pacchetto di fazzoletti;
1 specchietto istruzioni per l'uso.

K3 WASH KIT

CPS995 - CPS995A



Armadietto contenente 3 flaconi per il lavaggio oculare, idoneo per un intervento efficace e professionale nel pronto soccorso oculare.

Contenuto:
3 Soluzione lavaggio oculare 500 ml +tappo;
5 garze sterili singole 18x40 cm;
1 matita leva schegge;
6 compresse oculari sterili adesive;
1 confezione di fazzoletti di carta 3 veli da 10 pezzi;
1 specchio 140x80x2 mm con adesivo.

NILO FLACONE PER LIQUIDO LAVAOCCHI

FLA101



Per il lavaggio oculare d'emergenza. Realizzato in politere per alimenti.

Forma anatomica della parte da appoggiare sul bulbo oculare per una maggiore aderenza. Permette il lavaggio dell'occhio con un abbondante getto d'acqua attraverso la griglia sul tappo anatomico. Completamente smontabile, facilmente lavabile e riutilizzabile. Il flacone NILO viene fornito vuoto, ovvero privo di liquido di lavaggio oculare.



FLACONE LAVAGGIO OCULARE DI SOLUZIONE STERILE SALINA

ACQ414



Soluzione monouso, sterile di cloruro di sodio 0,9% per il lavaggio oculare d'emergenza. Per l'utilizzo basta applicare il tappo sopra il flacone e girarlo in senso orario in modo da rompere la protezione.

Il flacone è pronto all'uso e munito di tappo. Disponibili in tre formati:
ACQ414 - flacone di lavaggio oculare f.to 500 ml;
ACQ408 - flacone di lavaggio oculare f.to 250 ml;
ACQ409 - flacone di lavaggio oculare f.to 100 ml.

FLACONE LAVAGGIO OCULARE DI SOLUZIONE ACQUOSA A PH NEUTRO

ACQ406



Soluzione acquosa a PH neutro per il lavaggio oculare d'emergenza e per la neutralizzazione di acidi e alcali.

Il flacone è fornito di pratico tappo oculare per un veloce ed efficace utilizzo, istruzioni e simboli per l'uso. Dopo la neutralizzazione l'occhio deve essere risciacquato con una soluzione salina sterile di cloruro di sodio al 0,9% o acqua per un minimo di 15 minuti.

MATITA LEVASCHEGGE

MAT022



Strumento per la rimozione di schegge di metallo negli occhi con pratico astuccio.

Dotato da un lato di una punta magnetica in NEODIMIO, di eccezionale forza di attrazione, che permette la rimozione di schegge ferrose evitando di avvicinare pericolosamente la punta al bulbo oculare. Nell'altro lato un'asola in nylon anti abrasione permette la rimozione di schegge di altra natura. Il corpo ed il supporto degli strumenti sono in alluminio anodizzato. Le guarnizioni in neoprene garantiscono una presa sicura della matita.

FUSTO PORTATILE CON DOCCETTA DI EMERGENZA

LAV250



Doccetta portatile per lavaggio di emergenza di occhi e/o corpo (DIN 12 899 - UNI 9608) con coppa paraocchi in morbida gomma e tappo antipolvere a spruzzo areato.

Portata d'acqua secondo normativa, azionamento mediante leva con fermo. Dotato di tubo flessibile inox da 1,5 m; fusto in acciaio inox. La capacità è 18 l di cui 15 l di carico con acqua potabile da pressurizzare con 6 bar di aria. Caricabile con innesto JOLLY di cui è dotato. Manometro di controllo e valvola di sfiato in caso di sovraccarico.

LAVAOCCHI A PARETE APERTURA MANUALE

LAV300



Lavaocchi a parete manuale con vaschetta in polipropilene.

Struttura in acciaio galvanizzato verniciato epossidicamente. Le componenti interne sono in materiale anticalcare e anticorrosione. L'installazione è esterna a parete con azionamento con valvola a chiusura manuale e push laterale. Flusso areato.

DOCCIA A PAVIMENTO CON SOFFIONE IN POLIPROPILENE

LAV320



Doccia a pavimento con soffione in polipropilene.

La struttura è in acciaio galvanizzato verniciato epossidicamente e le componenti interne sono in materiale anticalcare e anticorrosione. L'azionamento a mezzo tirante rigido con impugnatura a triangolo e l'installazione a pavimento. Il soffione è completo di valvola a chiusura manuale.

DOCCIA A PARETE CON SOFFIONE IN POLIPROPILENE

LAV310



Doccia a parete con soffione in polipropilene.

La struttura è in acciaio galvanizzato verniciato epossidicamente e le componenti interne sono in materiale anticalcare e anticorrosione. Il soffione completo di valvola a chiusura manuale ed ha un azionamento a mezzo tirante rigido con impugnatura a triangolo. Installazione a parete.

LAVAOCCHI A PAVIMENTO A DOPPIA APERTURA MANUALE

LAV340



Lavaocchi a pavimento a doppia apertura manuale con vaschetta in polipropilene.

La struttura è in acciaio galvanizzato verniciato epossidicamente e le componenti interne sono in materiale anticalcare e anticorrosione. L'installazione a pavimento con flusso areato e azionamento con valvola a chiusura manuale e push laterale.

LAV330 Lavaocchi a pavimento con doppia apertura.



DOCCIA CON LAVAOCCHI A PAVIMENTO APERTURA MANUALE

LAV350



Lavaocchi a parete manuale con vaschetta in polipropilene.

Struttura in acciaio galvanizzato verniciato epossidicamente. Le componenti interne sono in materiale anticalcare e anticorrosione. L'installazione è esterna a parete con azionamento con valvola a chiusura manuale e push laterale. Flusso areato.

DOCCIA LAVAOCCHI CON PEDANA E VALVOLA ANTIGELO

LAV370



Doccia lavaocchi con pedana, con soffione e vaschetta in Polipropilene e valvola antigelo autodrenante con azione indipendente della doccia tramite tirante.

Doccia lavaocchi con pedana e valvola antigelo autoaderente con azione indipendente dalla doccia. La struttura è in acciaio galvanizzato verniciato epossidicamente e le componenti interne sono in materiale anticalcare e anticorrosione. L'installazione a è a pavimento e il soffione in polipropilene è completo di valvola a chiusura manuale, la vaschetta è in polipropilene. L'azionamento a mezzo tirante rigido con impugnatura a triangolo. Il lavaocchi è a flusso areato e l'azionamento è con valvola a chiusura manuale e push laterale e a pedana.

DOCCIA LAVAOCCHI A PAVIMENTO A DOPPIA APERTURA MANUALE E A PEDALE

LAV360



Doccia a pavimento combinata con lavaocchi ad apertura manuale con soffione e vaschetta in polipropilene.

La struttura è in acciaio galvanizzato verniciato epossidicamente e le componenti interne sono con materiale anticalcare e anticorrosione. L'installazione è a pavimento e il soffione è completo di valvola a chiusura manuale. L'azionamento è a mezzo tirante rigido con impugnatura a triangolo e il lavaocchi è a flusso areato e il suo azionamento è con valvola a chiusura manuale e push laterale. C'è la valvola di intercettazione e regolazione.

LAVAOCCHI A PAVIMENTO A DOPPIA APERTURA MANUALE

ACQ013



Lavaocchi a pavimento a doppia apertura manuale con vaschetta in polipropilene.

La struttura è in acciaio galvanizzato verniciato epossidicamente e le componenti interne sono in materiale anticalcare e anticorrosione. L'installazione a pavimento con flusso areato e azionamento con valvola a chiusura manuale e push laterale.



[VISITA IL SITO WEB >](#)